笔记本电脑

序言

Copyright 2007

版权所有、翻印必究

本文件的信息如有关于可靠性、设计和功能提高方面的改变,恕 不另行通知,本文件的信息并不表示制造商方面的承诺。

制造商绝不就因使用或不能使用本产品或文件所发生直接的、间接的、特殊的、意外的或因此导致的损害而承担赔偿责任,即使事先被告知该损害发生的可能性。

本文件包含受版权保护的所有权信息。版权所有。未经制造商的 书面许可,严禁以任何形式,或通过任何机械、电子或其它方 法,复制本手册中的任何部分。

声明

虽然本手册努力做到准确无误,但制造商和分销商对因本手册的 错误或疏忽,或因使用本手册中包含的信息而导致的损失不承担 赔偿责任。

目录

1.	在您开始前	1
	本手冊使用说明	1
	安全预防措施	1
	在您开始使用电脑前必须要熟记的事项	4
	合适的工作位置	
2.	介紹	
	欢迎使用此笔记本电脑	5
	熟悉您的电脑	
	打开 LCD 面板	
	前部概览	6
	左端装置	
	 右端装置	
	后视图	10
	底部概览	11
3.	开始	12
	连接电源	12
	开启笔记本电脑	13
	利用电池的电量操作电脑	13
4.	使用笔记本电脑	
	LCD 屏幕的显示	
	功能键(快速键)	
	触控面板	
	连接外接的磁道装置	
	光驱设备	18
	省电模式	19
	重新设定系统	21
	使用 Windows	22
5.	与台式电脑相同功能的操作	26
	音效	26
	连接接口设备	27
6.	连接接口设备 网络连接	28
	使用调制解调器连接互联网	28
	使用有线局域网连接互联网	

	使用无线局域网连接到互联网	30
7.	运行 BIOS 设置	32
Т	进入次选单	33
	一般辅助说明	
	主选单	34
	資料设定	
	高级设定	
	安全设定	
	電源设定	
	设定开机	
	注销	
8.	VGA 公用程序	42
9.	疑难排解	46
9.	音频问题	46
9.	音频问题 硬盘问题	46 47
9.	音频问题 硬盘问题 光驱问题	46 47 48
9.	音频问题 硬盘问题	46 47 48
9.	音频问题 硬盘问题 光驱问题	46 474849
9.	音频问题	46 47484950
9.	音频问题	46 47484950
9.	音频问题	4647484950
9.	音频问题	464748495050
9.	音频问题	464748495050

注意事项

交通委员会射频干扰声明

《沙沙·麦··· 经测试本设备符合"FCC规则"第15部分中B类数字设备的限制。所规定的这些限制是为了提供合理保护,防止对住宅设施造成有害干扰。此设备会产生、使用、和发出无线电频率能量,如果不按照指示进行安装,可能会对无线通信造成有害干扰。但是,我们不能保证在某一安装条件下绝不会产生干扰。如果本设备对无线电或电视接收造成有害干扰(通过关闭后再打开设备可以确定),建议用户尝试采取以下一项

- > 变换方向或重新安置接收天线的位置。
- 增加设备和接收器之间的间距。

或多项措施来排除此干扰:

- > 将设备使用的电源插座与接收器所使用的插座分开。
- ▶ 咨询供应商或有经验的无线电/电视技术人员以获取帮助。

注意:

对于责任方没有明确认可的改变或修改的地方,用户可以操作本设备而无需授权。必须使用屏蔽接口电缆和非屏蔽 AC 电源线以确保符合发射规范。

本产品需与电源一起使用:

65W

本产品没有内部电源装置。

加拿大 DOC 对于 B 等级数字装置之注意事项

B等级数字装置符合"加拿大干扰成因装置规章"的所有要求。



在您开始前

本手册使用说明

使用本手册将帮助您了解本笔记本电脑最详尽的功能与操作,如果您对于使用计算机或 (与) Microsoft Windows 操作系统已有相当的经验,则可以从附属配件中的《快速入门指南》发现有用的信息。

如果您是电脑初学者,则应在使用系统之前仔细阅读本手册。

无论您有无使用电脑的经验,在遇到任何有关笔记本电脑的问题时,都应先参阅《解决问题》一章。

安全预防措施

本章节是为了让您在使用本产品时能够识别潜在的危险情况而设计的。必要的安全功能皆已被安装于电脑内以保护您的安全,然而您还是应该使用您的判断力来识别潜在的安全危机:

- 1. 请仔细阅读以下指示项目。
- 2. 保留这些指示项目供日后参考。
- **3.** 在执行清理动作之前,请将插头拔下。请勿使用液体清洁液或气态清洁液。请使用湿布擦拭。
- 4. 插座孔应该安装在靠近设备旁边或是容易操作的地方。
- 5. 请勿将本产品置于靠近水的地方。
- **6.** 安装时请将本产品置于稳定的支撑物上。本产品可能因为放置不稳定而掉落,造成严重的损害。
- 7. 本产品应以标示卷标所指示的电源型态来运作。
- **8.** 请勿将本产品的电线放在人来人往的地方,以免踩坏电线。 请勿在电线上置放任何物品。
- 9. 遵循所有的警告讯息和产品上面的标示。

- **10.** 如果不打算长时间使用本产品,请将插头拔下以避免短暂的 电压过量造成损坏。
- **11.** 切勿将任何液体泼洒到本产品上,此动作可能造成起火或电击的危险。
- **12.** 切勿自行开封本产品。为了安全起见,请交由合格的专业人员来服务。
- 13. 如有下列情况,请交由合格的专业人员来服务:
 - a. 当电源线或插头已损毁或磨损。
 - **b.** 液体被泼洒到本产品上。
 - c. 本产品曾遭受雨淋或水的泼洒。
 - d. 当您已遵循运行的指示,而本产品仍无法正常运行。
 - e. 如果本产品曾掉落或外壳已损毁。
 - f: 如果本产品已呈现出明显的损毁。
- **14.** 请勿将本产品置于储存温度高于 60°C (140°f)的不明环境中,可能因此而造成损坏。
- 15. 本产品可在周围温度 35°C 以下正常工作。
- **16.** 根据 IEC 704-1: 1982,使用者位置的声压等于或小于 70 dB(A).
- **17.** 电线要求

与 AC 连接器一起使用的电线组必须符合其所在国家的要求,不论是 100-120 或 200-240 伏特。以下的资料解释了电线组选择的要求。

- ▶ 电线组必须由当地国家检验合格。
- ▶ 此设备连结必须有一个与 CEE22/EN6032/IEC 320 装置入口相配合的配置。
- **A.** 美国与加拿大:
 - ▶ 电线组必须在 UL 表内并由 CSA 认证通过。
 - 最小的电线规格为 No. 18 AWG。
- **B.** 日本:
 - ▶ 电线组的任何部分皆须贴有"T"字卷标及符合日本 Dentori 法规的注册号码。
 - ▶ 最小的电线规格为.75m m 。
- **C.** 其它国家:
 - ▶ 电线组设定必须有该国负责机构的认证卷标。
 - ▶ 电线必须为 HAR 型 H05VV-F。
 - ▶ 电线组最少要有 2.5 安培与 125 或 250 伏特电压的电流容量。

注意:根据设计,型号U40SIx/U50SIx (x=0~9)只应使用下列型号的交流电源适配器

制造商: LISHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.

制造商: Delta Electronics, Inc.

- **18.** 当使用您的电话设备时,应遵守基本的安全措施以避免起火、电击或伤害到其它人。这些安全措施包括:
 - 请勿在靠近水的地方使用本产品。譬如说:浴缸、洗碗槽、洗衣槽、潮湿的地下室或游泳池旁。
 - 暴风雨时请勿使用电话(无线型)。您可能会因闪电而遭受电击。
 - 请勿在瓦斯裂缝旁打电话。
 - 请只使用本手册所指定的电线。
- 19. 请勿在靠近水或其它液体的地方使用 AC 连接器。切勿泼洒液体到 AC 连接器上。
- **20.** 雷射警告: 雷射等级 I 产品警告—打开时有无法看见的雷射辐射, 避免暴露在其中。
- 21. 电池的安全警示。

Class 1 激光 Appareil A Laser De Classe 1 Laserschutzklasse 1 Produkt

不要拆卸含有激光的机壳。本产品中使用的激光束对人眼有害。本产品与光学设备(如放大镜)一起使用时,会增大对眼睛的潜在危害。为安全起见,只应由授权服务提供商维修此设备。

▲ 小 心・・・ 此部分高温。请谨慎操作。

VORSICHT... Diese Flachewird sehr heiss. 此符号表示该部位温度非常高,因此务必小心谨慎。

在您开始使用电脑前必须要熟记的事项

让您的电脑自我调适温度变化

您的笔记本电脑可以轻易地忍受高温,但是却不太能适应剧烈的温度变化,例如:从低温的户外进入温暖的办公室内。剧烈的温度变化可能会造成小水滴在机壳内凝聚,并有毁坏内部电子零件的危险。

当您从炙热或寒冷的户外携进笔记本电脑之后,请不要立刻开启 电脑的电源,至少要等三、四个小时,让计算机慢慢地适应室内 的温度。

学 告 如果您的电脑从寒冷的天候进入室内,在 计算机或显示器未达到室内的温度之前,请勿开启它们的电源。 炎热、寒冷、湿度和强光

为电脑找一个合适的场所,不要太热、太冷、太暗,或太亮。强 光会使读取屏幕发生困难。

- 如果过热,为避免电脑机组件受损,可尝试让室内有足够的空间以使机箱周围的空气得到充分流通。
- > 不要阻塞通风口。
- > 切勿将电脑置于阳光直射的地方。

合适的工作位置

无论您是否处在一个舒服的工作环境,您的电脑都将正常运行,但极端的温度和湿度会对系统的部件造成威胁。

有些您可以容忍的事情电脑却不能 – 如静电、灰尘、水、水汽和油。万一您要将电脑置于路边进行计算,尽量为您的系统选一个干净、舒适的工作环境。

在旅行时,需要锂电池组。如首次用电池运行系统,将电池从包装中取出,安装到系统并充电至满以备用。



介紹

欢迎使用此笔记本电脑

感谢您购买这款笔记本电脑。此笔记本电脑采用最新最先进的便 携计算技术,其模块化设计在不影响便携性的情况下提供最强的 扩展性。

熟悉您的电脑

打开 LCD 面板




₩警告...

为避免损坏显示面板:

- 1.合上显示屏时不要撞击显示屏。
- 2. 当显示屏合上或打开时,切勿在上面放置任何物品。
- 3.在合上显示面板之前,确保系统已关闭或者处于挂起模式。

当 LCD 显示屏打开时,会看到对于使用此笔记本电脑来说非常重要的功能。

前部概览



- 1. CCD 摄像头 (选配件)
- 2. 液晶屏闩锁
- 3. 液晶显示屏
- 4. 电源/暂停按钮
 - ▶ 按一下打开系统电源。
 - ▶ 按住4秒或以上关闭系统电源。

- ▶ 再次按电源/挂起按钮从挂起模式恢复。
- ▶ 稳定绿色表示处于开机状态
- 5. 键盘
- 6. 内置麦克风
- 7. 扬声器
- 8. 触控板按钮
- 9. 触控板触控板按钮
- 10. LED 状态指示灯

此系统状态指示灯面板可以让您时刻了解笔记本电脑的运行状态。

LED 圖示	解釋
<u>(l)</u>	綠燈表示系統已開啟。
0	閃爍的綠燈表示筆記型電腦正處於休眠模式。
((<u>*</u>))	綠燈表示已啟用無線區域網路。
_	閃爍的橘燈表示電池正在充電中。
₿	閃爍的紅燈表示系統開啟時,電池的電力過低。
	持續亮著的綠燈表示電池電力飽滿。
9	綠燈表示正在存取硬碟及 / 或光碟機。

左端装置



- 1. USB 2.0 端口
- 2. 立体声耳机/SPDIF 输出插孔
- 3. 麦克风/音频线路输入插孔
- 4. 4 合 1 读卡器 (SD/MMC/MS/MS Pro 存储卡)
- 5. 光驱和光盘弹出按钮和手动弹出键孔

右端装置



1. 调制解调器端口

♥注意...

在维修或拆卸此设备前,务必从墙壁插 座上拔掉所有电话线。为降低火灾风险,只应使用26号AWG或 以上的电话线。

2. Kensington 锁

后视图



- 1. 通风孔
- 2. 直流输入
- **3.** CRT 端口
- **4.** 以太网/LAN 端口




当使用LAN时,请使用EMI屏蔽型网线

以尽量减少传输干扰。

5、 USB 2.0 端口

底部概览



- 1. 电池释放闩锁
- 2. 电池槽
- 3. 内存扩充槽
- 4. 硬盘



开始

连接电源

连接 AC 转接器

本笔记本电脑随附 1 个 AC 转换器,这个转接器可以连接电源插座以提供电脑所需要的电源,并可让电脑的电池组充满电源。这个 AC 转接器的输入范围从 100 伏特到 240 伏特,涵盖世界各国使用的标准电压,所以可适用于世界各地。AC 转接器的电源线必须连接到已接地的三孔 AC 电源插座。请按照以下步骤,将电脑连接到外接电源:



一一一一千万不要使用品质粗糙的延长线,否则可能会损坏笔记本电脑。本笔记本电脑会随附1个专用的AC转接器。不可使用不同的转接器来供应电脑和其它电器的电源。

无论何时,如果可以的话,请保持 AC 转接器与手提电脑和电源 插座的连接以利于重新充电。

开启笔记本电脑


按下电源按钮就可以开启笔记本电脑。若要开启笔记本电脑,请按住电源按钮 1 到 2 秒,然后放开,此时电脑会自动执行开机自我测试(POST)。完成开机自我测试之后,电脑会将硬盘的操作系统(OS)读入电脑的内存(这通常归属于"激活"电脑)。如果已安装操作系统(例如: Window Vista...等),电脑就会自动激活操作系统。要关闭电脑,请保存您的工作并关闭所有打开的应用程序。单击"开始",然后选择"关机"。一个选择框会显示出来,单击"开机"按钮以关闭电脑。

利用电池的电量操作电脑

本手提电脑随附 1 组可充电的电池组,以便让您无需外接电源就可以操作笔记本电脑。

插入或移出电池组

请按照以下步骤将电池插入:



若要移出电池组:



电池组充电

在电脑与 AC 转接器以及外接电源连接的任何时间,电脑都会自动进行已安装电池的充电。

把电池组的电量完全耗尽来维持电池组功效一个很好的方法。



使用笔记本电脑

LCD 屏幕的显示

利用以下按键的组合可以调整 LCD 屏幕的显示。

操作	系统控制
1987F	永

Fn + F4 更换显示模式: 仅 LCD、仅 CRT、LCD 和 CRT。

Fn + F7 提高亮度。

Fn + F8 降低亮度。

LCD 的保养

LCD 屏幕是一个需要小心处理的精密装置。请注意以下的警告事项:

- ▶ 当您不使用笔记本电脑时,请务必将 LCD 屏幕关上以避免灰尘。
- ▶ 如果您需要清洁 LCD 屏幕,请使用柔软的薄纱缓慢地擦拭 LCD 表面。
- 不要把手或者尖锐的物品直接放在 LCD 屏幕的表面,更不要将清洁剂直接喷在屏幕表面。
- ▶ 当您关上笔记本电脑时,不可在电脑上方放置物品或者压电脑外壳,否则可能会造成 LCD 破裂。

外接 CRT 显示器

您可以经由 15 针脚的 CRT 连接器将计算机与外接屏幕连接。以下组合方式都可以使用:

- > 只使用 LCD 屏幕
- > 只使用 CRT 监视器
- ▶ LCD 屏幕和 CRT 监视器同时使用

按下按键组合**[Fn] + [F4]**可以在这五种显示组合方式之间切换。 有关连接外接显示器的信息,请参考第四章。

笔记本电脑键盘的整体介绍

笔记本电脑键盘的配置是包含附加特殊功能键以及数字键盘的标准 QWERTY 配置。靠着结合两个支持 Windows 软件的特定按键,这个键盘可以支持 Windows 软件。利用这两个 Windows 软件专用按钮,您可以进入 Windows 软件,并且可以使用许多 Windows 软件的省时功能。

在键盘最上方的一列功能键(F1-F12),可用于各种不同目的,并且能依照执行的应用程序,完成不同的任务。光标(箭头)键(全部位于键盘右下方)以及[PgUp], [PgDn], [Home] 和 [End]键(位于键盘右边)可以让您将电脑里面作用的光标移动到屏幕的各个位置或者在文件之内移动。

让输入数字更便利的数字键盘是由 15 个按键组成。如同[Num Lock]键一般,这些按键在的键帽是用蓝色标示。数字的排列位于每个按键的右上方。 使用数字键盘时,NumLock 图标会在系统窗口中出现。同时按下[Fn] + [NumLk]键可以激活数字键盘。如果连接外接键盘时,按下笔记本电脑的 NumLock 键或者外接键盘的 NumLock 键都能够同时激活/停止键盘的数字键功能。若要停止笔记本电脑的数字键盘功能而维持外接键盘的数字键功能,则请使用手提电脑键盘上的[Fn] + [NumLk]键。

功能键(快速键)

操作	系统控制
Fn + F1	进入暂停模式。
Fn + F2	进入静默模式。
Fn + F3	音频/ PC 哔声音输入静音/取消静音
Fn + F4	更改显示模式: LCD、CRT 或者 LCD 及 CRT 两者。
Fn + F5	增加扬声器音量。
Fn + F6	减小扬声器音量。
Fn + F7	增加亮度。
Fn + F8	减小亮度。
Fn + F9	启用/禁用触控板
Fn + F10	启用/禁用无线连接

触控面板

触控面板是一个长方形的电子面板,位于键盘的正下方。您可以 使用触控面板的静态感度面板来移动光标。您也可以把触控面板 底下两个按钮当作鼠标左键和右键使用。

触控面板的警告事项

触控面板是一个压感装置。请注意以下的警告事项。

- 确保触控面板不会接触到污物、液体和油脂。
- > 如果手指不干净,千万不可接触到触控面板。
- 不可在触控面板或触控面板钮上放置重物。

无论是否为微软公司的窗口软件都可以使用触面板。

连接外接的磁道装置

无论磁道装置是内建或者外接,本系统只能让您使用 1 个磁道装置。

资料储存与取出

资料储存和取出是使用笔记本电脑时一定会执行的两个基本工作。本手提电脑备有一部硬盘机(HDD)。这个硬盘机是可抽取式硬盘以便于升级。

磁盘驱动器

本手提电脑特别备有 1 台抽取式高密度 3.5 英吋的磁盘驱动器。 操作系统将它指定成磁盘驱动器 A。

光驱设备

光驱模块的特点

- ▶ 音乐播放功能让您可以播放 CD 片等。
- ▶ 位于正面面板的加载/取出按钮。

光驱光盘片的警告事项:

- 一定要握住光盘片边缘,避免接触到表面。
- ▶ 使用干净、干燥的布来去除灰尘、污垢与指纹。请从中央往外擦拭。
- > 不可在光盘片表面书写或者放置物品。
- 要将光盘片储存在干冷的地方才不会损坏光盘片。
- ➤ 不可使用苯、溶剂或者具有清洁剂的清除器。只能使用 CD-ROM/DVD-ROM 清洁组清洁。

> 不可弯折或摔落光盘片。

加载光盘片

若要播放光盘片,请按照以下的步骤进行:

- 按下光驱门退出按钮。缓慢地将托盘完全拉出。
- 小心地握住光盘片边缘并把它拿起,请确定有资料的那一面向上。小心地将光盘片放在托盘上并且缓慢地将光盘片推入直到它卡在中央环上为止。
- > 将托盘推入光驱内。

若要移出光盘片,请按照以下步骤进行:

- ▶ 检查 LED 显示器并确定计算机没有正在使用光驱装置。
- 按下退出按钮并把拖盘完全拉出。
- 握住光盘片边缘,小心地将它拿起-按下中央环就可将光盘片取出托盘。

省电模式

本章节包含手提电脑电源系统的信息,内容包括 AC 转接器、电池系统、电池的充电以及节省电池用量的秘诀。电源系统是由AC 转接器与电池系统所组成。AC 转接器将电源插座的交流电转换成笔记本电脑所需要的直流电。

电池系统

计算机第一次使用电池的电量之前,要先确认电池状态图标是在窗口的工作列上,以确保电池已充满电量。有关窗口电池图标的描述和说明,请看本章节后面的电池状态章节。当系统是关机状态时,大约需要 3.5 个小时充电。如果可以的话,请随时将电池的电量充满。

请参见本章后面的"电池校准"部分,了解如何校准系统电池。

如果您发现电池使用时间缩短,请立即执行"电池校准"过程。 移出电池组

若要将电池组从电池槽中移开,请参考第三章**插入和移出电池** 组。

准备电池组以备使用 (电池校准)

在首次使用电池组之前,应该要先校正电池组内的智能型电池 IC,以便得到精确的电池剩余使用时间报告。

请按照以下步骤校正电池组:

- 将电池插入电池槽内并把手提电脑打开。如果电池完全没电,则可以进行下一步。否则,请让电池的电量消耗到听见电池超低电量的警告哔声为止。此时系统会自动进入暂停模式。
- > 关闭手提电脑。连接 AC 转接器并让电池重新充满电量。当电池电量指示灯熄灭时,表示电池已经充满电量。
- > 打开手提电脑并把电池的电量消耗到超低电量状态,此时您会听到哔哔的警告声而且系统会自动进入暂停模式。民现在可以连接 AC 转接器。
- 现在电池组已经完成校正。

通常,请将电池用到超低电量的电池警告指示器出现为止,而且每次充电要完全充满(完全放电/充电的循环)以确保电池状态精确的报告。

电池的自动充电功能

您可以使用 AC 转接器自动充电。计算机关机时的充电时间大约 是 3.5 小时,计算机**開**机时的充电时间大约是 6 小时。

电池状态

Windows Vista 操作系统在控制盘有 1 个附属应用程序,这个附属应用程序会在窗口的工作列中出现 1 个图标来表示手提电脑正在使用电池的电量,或者手提电脑与 AC 转接器连接。这个附属应用程序也会显示 1 个指示电池还有多少剩余电量的量尺。

电池低电量表示

当电池组达到"低电量"状态时,您每隔几秒就会听到哔的一声来警告您"低电量"状态。当电池电量达到"超低电量"状态时,哔声会急促发出。

此时您必须立刻储存资料或者连接 AC 转接器,否则您可能会失去您的资料。当电池只能再使用 1~2 分钟时,手提电脑会暂停硬盘的运转并且自动关机。您应该连接 AC 转接器并重新开始您的工作。

时钟专用的小型电池

本计算机内建 1 组电池,可以在关机时提供系统电量以维持某些系统信息的运作。如果手提电脑长期不用,电池的电量将会耗尽,而且也会失去系统的资料。

重新设定系统

在安装应用软件之后,可能会要求您重新开机以加载变更的操作环境。若要重新设定系统或者"重新开机"。请同时按下[Ctrl] + [Alt] + [Delete]键。

这就是所以的"**暖开机**"。这个按键的组合在您遭遇硬件或软件问题而当机时,可以用来当作"**软件**"的重新开机。

如果这个按键的组合仍然无法关闭计算机,您可以使用手提电脑 的电源按钮来重新激活手提电脑。当手提电脑因为某些因素当机 时,请按下电源按钮关机。

调整明亮度

若要调整 LCD 屏幕的明亮度,请按住键盘左下角的[Fn]键,然后按下[F8]键来降低明亮度或者[F7]键来增加明亮度。

使用 Windows

帮助窗口

要获取 Windows Vista 帮助,点击**开始 →帮助和支持**图标将打 开对话框。



桌面

根据安装在笔记本电脑中的软件,桌面可能有所不同,且可能有 不同或增加的快捷方式。



回收站 (Recycle Bin)

用于存储被删除的文件以在需要时恢复以及将这些文件保存在系统中。文件仅在右击鼠标并选择"清空回收站"时才被永久性删除。

启动按钮 (Start Button)



Windows Vista

可轻松访问所有的 Windows 程序。

开始**菜单**让您改编和显示最常用的程序。如果您希望保存项目, 右击该项目并点击 **Pin to Start menu(Pin 以开始菜单)**。

退出 (Log Off) 将让当前用户退出并让新用户登录。

退出电脑 (Turn Off Computer) 让您关闭、重启电脑和保持待机模式,以节省电力。

工作列 (Taskbar)

打开一个程序时,该程序的图标将显示在工作列上,让您通过点击相应按钮方便地在程序之间移动。

从工作列添加或删除工具列:右击工作列中的空白点,然后选择**工具列** \rightarrow **选择要添加的工具列**。

注意事项 (Notification)

在此显示的图标用于快速访问您常用的某些程序和电脑功能。要 看到隐藏的图标,只需点击 3 图标即可。

防止 Windows 隐藏图标:

在**工作列**的空白处,右击鼠标并选择**属性**,取消勾选**隐藏不活动 的图标**。



Windows Vista

控制面板

您可在此区域更改 Windows 的外观和作业。点击开始 → 控制面板对话框。有两个界面 – **经典视图**或**类别视图**。





与台式电脑相同功能的操作

本笔记本电脑不但具备移动电脑的特点与成效,而且也有台式电 脑系统的速度与能力。

本章节讨论笔记本电脑所具备跟台式电脑相同的功能。

音效

多媒体音响系统

本笔记本电脑内建的音效能力可以让您使用广泛的教育和娱乐多 媒体软件。本笔记本电脑备有内建的立体喇叭、1 个麦克风以及 外接音响组件的声音输入端口。

外接的麦克风可以连接到麦克风插座。外接喇叭或耳机也可以连接到笔记本电脑的声音输出插座。

外接的音响装置也可以连接到 Line 插座。所有的音响功能都由软件控制。本笔记本电脑的多媒体音响功能包括以下功能:

- > 与支持 Windows 软件的音响系统兼容。
- > 全双工操作。
- 降低噪音和失真的动态过滤。
- **16** 位的数字音效。
- > 内建立体喇叭。
- ▶ 经由笔记本电脑的内建麦克风或者任何外接来源,就可进行数字录音。

音量控制

本笔记本电脑具有音量控制键:按下[Fn] + [F6] 按键组合可降低输出音量,按下[Fn] + [F5] 按键组合可增加输出音量。

音响软件

本笔记本电脑具有 1 个完整的音响系统软件,经由内建喇叭或者连接到系统连接端口的外接喇叭,给您高品质的音效。

录音

本笔记本电脑可以让您使用连接到电脑后面麦克风插座的麦克风 录音,并将它储存成档案。关于使用各种录音组件的信息,请看 窗口操作系统的协助与支持中心。

播放声音文件

本笔记本电脑可以播放用 MIDI、WAVE 或 MP3 格式储存的声音文件。有关媒体播放器功能的信息,请看 Windows 软件的协助与支持中心。

外接喇叭和麦克风

音响系统可以提供外接喇叭高品质的声音,并且可以从外接麦克 风或外接声源接收与处理声音。

连接接口设备

若要扩充笔记本电脑的功能,您可以将各种外接装置连接到笔记本电脑。



网络连接

网络连接的方式有很多种。其中可能依照用户的工业环境以及系统规格而有所不同。

- 使用调制解调器和电话线连接
- 使用有线局域网连接
- 使用无线局域网连接

使用调制解调器连接互联网


- ▶ 使用电话线连接至电脑的调制解调器连接端口。不可使用数字电话线。
- ▶ 请向互联网服务提供商(ISP)申请互联网服务以使调制解调器连接至互联网以及使用电子邮件。

《知更多关于网络钥匙的详细资料,请询问您当地的 ISP 提供商,并遵照" ISP 安装指南"所述的安装程序进行安装。




使用有线局域网连接互联网

为连接到互联网,有线局域网环境通常需要使用公司的局域网或 是宽频调制解调器。



使用无线局域网连接到互联网





运行 BIOS 设置

BIOS (基本输入和输出系统)设定程序是选单式程序 ,可以 进行系统配置的更改,或进行特殊的设定,或恢复到出厂默认值。当将笔记本电脑在激活时,系统就将组态的更改值,储存于 CMOS中。

纵览 BIOS 设定程序

设定程序的设计,已尽可能提供方便的设定功能使用。假如进行错误设定,却不知道恢复那项设定时,设定程序有热键,可以让你回到原来的设定。

进入 BIOS 设定程序

要进入 BIOS 的设定程序时,在电脑进入 POST 之后,按下 "F2"键。

特定项目协助选单

在设定屏幕的右方,显示有特定项目选单的协助功能,本栏有搜 寻和信息热键,可以进入所指定的选单内容中。

选单列

在屏幕上方有一选单列,显示有下列的选项:

进入选单列项目,按下"↑"或"↓"键,直到选定的项目反白为止。

记录列

在设定屏幕的底部,将可以看到记录列。记录的光标键可以进入所需的设定项目中。

下列表格是记录列中的各功能键清单,以及相对的设定更改功能。

纪录键	更改键	功能
F1		显示一般的协助窗口,可以从 BIOS 的
		任何地方进入。
Esc		跳到离开的选单,或从子选单回到主
		选单中。
←		向左进行项目的选择。
\rightarrow		向右进行项目的选择。
↑ or ↓	键盘上的	在区域间向上和向下移动光标。
	箭头键	
Tab	Enter	光标移动到区域中的下一列。
Minus key		向后卷动经过反白区域中的数值。
(-)		
Plus key		向前卷动经过反白区域中的数值。
(+)		
F9		将现有选单的参数,设定为默认值。
F10		储存和离开
Enter		进行子选单的选择,或显示选项区域
		的范围。

进入次选单

请注意到出现在某些选单画面左方的方向右键 "▶"。此方向键意指底下还有次选单。次选单提供此功能参数更多的功能选项。 欲进入此次选单中,您只要移动光标、选取此功能选项并按 Enter 键。按 F2 返回主选单。

一般辅助说明

除"特定功能选项辅助(Item Specific Help)"之外,BIOS设定程序亦提供一个"一般辅助说明(General Help)"的画面。您可以在任一选单画面中按F2即可进入。

储存变更并离开设定程序

请参照本章节之注销(Exit)一项有更详细之说明。

主选单

进入设定程序画面后, 您会看到以下画面:

		Phoen	ixBIOS Setu	p Utility	Ē	
Main	Info	Advance	Security	Power	Boot	Exit
System Ti System Di DE Chani IDE Chani IDE Chani IDE Chani SATA Port SATA Port Quick Boo Floppy Ch Summary System M Extended	nel 0 Mas nel 0 Slav nel 1 Mas nel 1 Slav 1 2 ot: eck: screen:	ter None	•	4-12014-]	Item Spec	ė.
F1 Help 15 Esc Exit		tem -/+ //enu Press En	Change Voter Select ▶ \$		F9 Setup F10 Save	

PhoenixBIOS Setup Utility							
Main							
IDE Channel 0 Master [HL-I	DT-ST DVDRA	M GSA-T20N-(P]	Item Specific Help				
Transfer Mode: Ultra DMA Mode: Type: Multi-Sector Transfers: LBA Mode Control: 32 Bit I/O: Transfer Mode:	[FPIO 4 / DI [Mode 2] [Auto] [Disabled] [Disabled] [FPIO 4 / DI	•	Device Information				
Ultra DMA Mode: F1 Help Esc Exit ←→ Select Item	[Mode 2]	Change Values	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit				

PhoenixBIOS Setup Utility							
Main		50					
IDE Channel	0 Slave [None]	Item Specific Help					
Type: Multi-Sector Transfers: LBA Mode Control: 32 Bit I/O: Transfer mode: Ultra DMA Mode:	[Auto] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled]	Device Information					
F1 Help Select Item Esc Exit Select Menu		F9 Setup Defaults F10 Save and Exit					

IDE Channel	1 Master [None]	Item Specific Help
Transfer Mode: Ultra DMA Mode: Type: Multi-Sector Transfers: LBA Mode Control: 32 Bit I/O: Transfer mode: Ultra DMA Mode:	[Standard] [Disabled] [Auto] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Standard] [Disabled]	Device Information

2 2	PhoenixB	IOS Setup Util	ity
Main			
IDE Channel	1 Slave [No	ne]	Item Specific Help
Type: Multi-Sector Transfers: LBA Mode Control: 32 Bit I/O: Transfer mode: Ultra DMA Mode:	[Auto] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Standard] [Disabled]		Device Information
F1 Help		Change Values Select ▶ Sub-Mer	F9 Setup Defaults nu F10 Save and Exit

PhoenixBIOS Setup Utility							
Main							
SATA Port 1 [WDC WD120	00BEVS-00UST0-(S1)] Item Specific Help						
Maximum Capacity: 1200 Multi-Sector Transfers: [16 Standard Control: Ena 32 Bit I/O: [Disa	41648 GB Sectors] bled] bled] D 4 / DMA 2]						
F1 Help 11 Select Item -/+ Esc Exit Select Menu Press	Change Values F9 Setup Defaults Enter Select Sub-Menu F10 Save and Ex						

	PhoenixE	IOS Setup Utili	ty
Main			
SATA Port 2	[None]		Item Specific Help
Type: Multi-Sector Transfers: LBA Mode Control: 32 Bit I/O: Transfer mode: Ultra DMA Mode:	[Auto] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Standard] [Disabled]		Device Information
F1 Help 11 Select Item Esc Exit Select Menu		Change Values Select ▶ Sub-Men	F9 Setup Defaults u F10 Save and Exit

資料设定

		Phoer	nixBIOS Set	up Utility		
Main	Info	Advance	Security	Power	Boot	Exit
BIOS Info BIOS Ver KBC Ver	sion: 0.0	8.01 for B pha 0.00	se			
Processo CPU Typ CPU Info	e Int	el (R) Core (TM el Centrino (R)		T7100 @1	.80GHz	
Manufact Product N		x xxxxxxxx				
F1 Help 11 Esc Exit		ltem -/+ Menu Press Er	Change \ nter Select \	/alues Sub-Menu	F9 Setup F10 Save	Defaults and Exit

高级设定

在选单列中选取"高级功能(Advanced)"会出现以下画面:


		p Utility				
Main	Info	Advance	Security	Power	Boot	Exit
values m	ems on that ay cause	•	to malfunction.		Item Spec	cific Help
FirstWare FirstWare FirstWare Hard Dis	Disable Be Language Authentie Video Mk Pre-Del	ge: cation Level lode ay:	[Enabled] [English] [High] [1024x768] [Disabled] [0]			
Option R	OM Place	ement	[Disabled]			
ChipsetMemoryPnP Con						
		tem -/+ //enu Press E	Change Va Enter Select ▶ S			Defaults and Exit

安全设定

您可利用系统高级功能选单中的安全设定来设定一组密码,以防止他人或未经授权登入您的系统资源、资料或 BIOS 设定程序。

Main Info Advance Security Supervisor Password Is: Not Installed User Password Is: Not Installed Set Supervisor Password [Enter] Diskette access: [Supervisor] [Enabled] Fixed disk boot sector: [Normal] Virus check reminder: [Disabled] System backup reminder: [Disabled]			Pł	noeni	xBIOS Setu	up U1	tility		
User Password Is: Not Installed Not Installed Set Supervisor Password Set User Password Set User Password [Enter] Diskette access: Password on boot: Fixed disk boot sector: Virus check reminder: [Disabled] Not Installed Supervisor Password controls access to the setup utility.	Main	Info	Advan	се	Security	Р	ower	Boot	Exit
	Set Supe Set User Diskette Password Fixed dis Virus che	ervisor Pa Passwor access: d on boot k boot se eck remin	ssword d :: ector: der:	Not [En [En [Su [En [No	Installed ter] pervisor] abled] rmal] sabled]		Super	visor Pas	sword

電源设定



设定开机

使用者可利用"设定开机选单(Boot Menu)"指定系统侦测开机 装置的顺序。您亦可指定系统开机的方式。 欲变更设定,请自选 单列(Menu Bar)中选取 Boot 后,会出下以下之画面:

			up Utility	- ngs			
Mai	n	Info	Advance	Security	Power	Boot	Exit
The second second		ote Boot: ce Priority		1		Item Special Item Item Special Item Item Special Item Item Item Item Item Item Item Item	LAN-Type
F1 Help Esc Exit	←→	Select It	em -/+ enu Press En	Change ter Select	Values Sub-Menu		Defaults e and Exit

PhoenixBIOS Setup Utility						
	Boot					
Boot priority order: 1: IDE CD: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N0(2: IDE HDD: WDC WD1200BEVS-00UST0-(S1) 3: USB KEY: 4: USB FDC: 5: USB HDD: 6: PCI SCSI: 7: USB CDROM: 8: PCI BEV: Excluded from boot order: : Other USB:	Item Specific Help Keys used to view or configure devices: Up and Down arrows select a device. <+> and <-> moves the device up or down. <x> exclude or include the device to boot.</x>					
F1 Help	F9 Setup Defaults					

注销


在您完成本设定程序中的各项设定后,须先储存这些设定值然后 离开。请选取选单列中的 Exit,会出现以下之画面:

	PhoenixBIOS Setup Utility								
Main	Info	Advance	Security	Po	wer	Boot	Exit		
Save Ch Discard (Get Defa Load Pre Save Ch	Changes ult Value vious Val	& Exit s				System So System So Sour char Sos.	etup and		
F1 Help 15 Esc Exit		Item -/+ Menu Press En	Change Voter Select ▶ 3		nu	F9 Setup F10 Save			




VGA 公用程序


您也可以点击触控板或按鼠标右键,然后选择 Personalize (个性化)项目。






选择 Display Settings(显示设置)选项进入其窗口显示。单击 Advanced Settings(高级设置)选项卡进入 Generic PnP Monitor on ATI Mobility Radeon HD 2400 窗口显示。





List All Modes





疑难排解

此电脑在出厂前经过全面检测,符合系统规格。但是,操作和/或 处置不当可能会导致问题。

对于常见的硬件和软件问题,您可以参见本章以判定问题和找到 解决办法。

当遇到问题时,应先尝试阅读本章中的建议。通过参考下列情况和可能的解决办法,有可能会轻松解决问题,而无需返修电脑。如果问题持续存在,请与您的经销商联系以了解维修信息。

在采取进一步措施前,请考虑下列建议:

- ▶ 检查在断开所有外部设备后,问题是否仍然存在。
- ▶ 检查交流适配器上的绿色指示灯是否点亮。
- ▶ 检查电源线是否正确连接到墙壁电源插座和电脑。
- 检查电脑上的电源指示灯是否点亮。
- ▶ 通过按住任一按键,检查键盘是否工作正常。
- 检查是否存在错误或松动的线缆连接。确保连接器上的插销 牢固进入接头中。
- 确保没有在 BIOS 设置实用程序中对硬件设备执行错误的设置。设置不当可能会导致系统工作不正常。如果对您所作的更改不确定,请尝试将所有设置恢复至出厂默认值。
- 确保正确安装了所有设备驱动程序。例如,若未正确安装音频驱动程序,则扬声器和麦克风无法工作。
- 如果连接到系统的外部设备(如 USB 摄像头、扫描仪或打印机)工作不正常,通常是这些设备本身存在问题。请先与设备的制造商联系。
- 一些未经严格编码和测试的软件程序可能会在日常使用过程中导致问题。请与软件厂商联系如何解决问题。

- 早期外设不支持即插即用。您需要先连接这些设备并打开它们的电源,然后重新启动系统。
- ▶ 在刷新 BIOS 后, 务必转到 BIOS SETUP 并加载默认设置。
- 确保电脑底部的快速键锁定开关没有处于锁定状态;否则快速键无法工作。

音频问题

扬声器没有输出-

- ➤ 在 Microsoft 声音系统中关闭了软件音量控制或者处于静音状态。
 - 双击任务栏右下角的扬声器图标,检查扬声器是否处于静音或者完全关闭状态。
- 大多数音频问题与软件有关。如果电脑以前工作正常,则可能是软件设置不当。
- > 转到[开始>设置>控制面板],然后双击"声音和音频设备" 图标。在"音频"页面中,确保在规格中提到的音频编码解 码器是默认播放设备。

无法录制声音-

- > 为录制声音, 您需要将一个外接麦克风插入麦克风插孔。
- 双击任务栏右下角的扬声器图标,检查麦克风是否处于静音状态。
 - ▶ 单击"选项",选择"属性"。
 - ▶ 选择"录制",然后单击"确定"按钮。
 - ▶ 单击"确定"按钮后,显示录制音量控制面板。
- > 转到[开始>设置>控制面板],然后双击"多媒体"图标(或者声音和音频设备图标)。在"音量"或"音频"页面中,确保在规格中提到的音频编码解码器是默认录制设备。

硬盘问题

硬盘驱动器不工作或者不能被识别

- 如果刚升级了硬盘,应确保硬盘驱动器安装正确,并且硬盘驱动器连接器不松动。卸下然后用力重新插入它,再重新启动电脑。
- ▶ 新硬盘驱动器可能需要分区和格式化。此外,还可能需要重新安装操作系统和驱动程序。

- ▶ 检查硬盘 LED 指示灯。当访问一个文件时,LED 指示灯应临时点亮。
- 新硬盘驱动器可能存在缺陷或者不兼容。
- 如果电脑曾积聚大量静电或者受到过物理撞击,则硬盘驱动器可能已受损。

硬盘驱动器发出异常噪音

- 您应尽快备份自己的文件。
- 确认噪音来源于硬盘驱动器而不是风扇或其它设备。

硬盘驱动器已达到其容量

- ➤ 运行 Windows 中的磁盘清理实用程序。[开始>所有程序>附件>系统工具>磁盘清理],系统会提示您如何操作。
- 存档不再使用的文件或程序,将它们移到备用存储介质(软盘、刻录光盘等);或者卸载不再使用的程序。
- ▶ 许多浏览器将文件存储在硬盘驱动器上的缓存中以提高性能。查看程序的联机帮助,了解如何减小缓存或删除临时 Internet 文件。
- ▶ 清空回收站以腾出更多磁盘空间。删除文件时,Windows 将它们保存到回收站中。

硬盘读取文件的时间太长

- » 驱动器使用时间较长后,文件可能分片存储。转到[开始>程序>附件>系统工具>磁盘碎片整理程序],执行磁盘碎片整理。此操作需要一段时间。
- ▶ 中断请求或其它硬件设备问题可能占用了 CPU,因此降低了 系统性能。

文件损坏

> 运行 Windows 中的查错实用程序,检查硬盘驱动器。双击 "我的电脑"。右键单击 C:并选择"属性"。在"工具"的 "查错"部分中,单击"立即检查"。

光驱问题

光驱不工作

- > 尝试重新启动系统。
- 盘片已损坏或者文件不可读。
- > 插入 CD-ROM 盘后,可能需要等待一段时间才能访问其内容。

驱动器不读盘

- ▶ CD 可能没有正确放入托盘中。确保盘片正确放到中心轴上。
- 盘片已损坏或者不可读。

无法弹出盘片

- ▶ 正常情况下,需要等待几秒钟才能弹出盘片。
- 如果盘片无法弹出,可能是机械装置卡住了。拉直一个曲别针,将其插入弹出按钮旁边的小孔中。这将弹出盘片托盘。 否则,请送修本机。不要用力拉动盘片托盘。

Combo 或 DVD RW 驱动器(光学设备)不能刻录

您需要购买和安装刻录程序,才能将文件刻录到空白介质中。

显示问题

当系统处于开机状态时显示面板不显示任何内容

确保电脑未处于待机或休眠挂起模式。在这些模式下,显示 屏关闭以节省能源。

难以看清屏幕-

- > 为取得最佳观看效果,显示分辨率应设成至少 1280x800。
 - ▶ 转到[开始>设置>控制面板],然后双击"显示"图标。
 - ➤ 在"设置"页面中,将屏幕分辨率设成至少 1280x800,然后选择至少高(65536)颜色。

屏幕闪烁-

▶ 在关机或开机过程中显示屏闪烁几次是正常现象。

键盘和鼠标问题

内置触控板工作不稳定-

- 确保当使用触控板时,手指干燥。保持触控板表面清洁干燥。
- 当点击或使用触控板时,不要将手掌或腕部放在触控板表面上。

内置键盘不能输入-

▶ 请确认系统仍处于工作状态而没有挂起。

键入时屏幕上的字符出现重复现象

- 可能是您在键入时按下按键的时间过长。
- ▶ 保持键盘清洁。按键下面的灰尘可能会导致按键迟滞。
- 配置键盘,使其在等待更长时间后启动自动重复功能。如要调整此功能,请转到[开始>设置>控制面板],然后双击"键盘"图标。

显示一个对话框,其中包含可调的键盘设置。

CMOS 电池问题

在引导过程中显示信息 CMOS Checksum Failure (CMOS 检查和失败)或者在引导时时间(时钟)重置

- > 尝试重新启动系统。
- > 如果重新启动后在引导过程中仍显示信息 CMOS Checksum Failure (CMOS 检查和失败),则可能是 CMOS 电池发生故障。在此情况下,您需要更换电池。此电池一般可以使用2到5年。电池类型是 CR2032 (3V)。将电池送到经销商处进行更换。

内存问题

安装更多内存后,POST 不显示内存容量已增加

- ▶ 特定品牌的内存模块可能与您的系统不兼容。应咨询经销商 以索取兼容 DIMM 的清单。
- 內存模块可能安装得不正确。返回第4章查看关于此操作的 详细说明。
- > 内存模块存在缺陷。

操作系统在使用过程中发出内存不足错误信息

- > 这一般是与软件或 Windows 有关的问题。一个程序正在耗尽 内存资源。
- > 关闭不使用的应用程序,并重新启动系统。
- 您需要安装更多内存模块。有关的说明,请参见第4章升级 电脑。

PC 卡/PCMCIA 问题

じえ意・・・ 一些系统可能未配备PC卡槽选配件。

PC 卡不工作-

- 确保已正确安装卡的驱动程序。
- > 参阅卡的手册或者与经销商联系以排除故障。

无法识别 PC 卡-

- ▶ 确保卡完全插入;卡的外部边缘应与电脑边缘平齐。
- ▶ 取出然后重新插入 PC 卡。
- ▶ 确保没有 IRQ 与卡冲突。参见 Windows 联机帮助以解决 IRQ 冲突。
- ▶ 重新启动电脑,检查问题是否仍然存在。
- ▶ 卡可能存在缺陷。如果可能,尝试在另一个系统上使用卡。

取出 PC 卡时 Windows 崩溃或没有响应-

» 确保在取出 PC 卡前<停止>PC 卡。双击任务栏右下角的 "安全删除硬件"图标,然后选择要停止的卡。当单击<关闭 >时,Windows 会在几秒后提示您取出卡。

性能问题

电脑温度升高-

- ➤ 在 35°C 环境中, 电脑后部的特定区域可能达到 50 度。
- 确保不要阻塞通风口。
- ▶ 如果风扇在高温(50摄氏度及以上)情况下不工作,请与服务中心联系。
- ▶ 一些大量占用 CPU 资源的程序可能会提高电脑温度,导致电脑自动降低 CPU 时钟以避免热损坏。

程序停止或者运行速度非常慢-

- ▶ 按 CTRL+ALT+DEL 以查看是否有程序仍在运行。
- 重新启动电脑。
- ➤ 当 Windows 正在后台处理大量占用 CPU 的其它程序时或者 当系统正在访问软盘驱动器等低速设备时,出现这种情况是 正常现象。
- 可能是运行的应用程序太多。尝试关闭一些应用程序,或者增加系统内存以提高性能。
- ▶ 处理器因系统无法控制其内部散热而温度太高。确保不要阻 塞电脑的通风口。

USB2.0 问题

USB 设备不工作-

- > 将 Windows 控制面板中的设置。
- 确保安装了必要的设备驱动程序。
- > 与设备厂商联系以寻求进一步支持。



規格

兼容的操作系统

- > 支持 Windows XP Home Edition
- 支持 Windows Vista Ultimate (1GB DDRII minimum), Vista Home Premium (1GB DDRII minimum), Vista Home Basic, Vista Starter

处理器

- > 支持 Celeron CPU (Merom based) TDP 27W, 530/540/550, 533MHz FSB, up to 2.0GHz, 1M L2 cache, Socket P type
- > 支持 Merom Tj85 single core CPU, TDP 35W, 667MHz FSB, 2M L2 Cache
- > 支持 Pentium (R) Dual Core T2310/2330, TDP 35W, up to 1.6GHz, 533MHz FSB, 1M L2 Cache
- 支持 Penryn Dual Core 45nm (Santa Rosa refresh), 800MHz FSB, 3M/6M L2 cache

内存

- DDRII 667
- DDRII RAM socket * 1
- > DDRII 至 2GB

内核逻辑

> SiS 671DX + SIS 968

VGA

ATi M72

音频编码解码器

Realtek ALC662

读卡器 (4 合 1)

> 支持 SD/MMC/MS/MS-Pro 卡

LAN 控制器

▶ 支持 10 和 100 Mb/Sec.全双工/半双工操作

CCD 摄像头(选项)

> 支持 1.3M & 0.3M 摄像头

调制解调器

- > 56K MDC 调制解调器卡
- ▶ MDC 1.5 接口

无线 LAN

- ▶ USB接口
- ➤ IEEE 802.11b/g

CCD 摄像头(选项)

> 支持 1.3M & 0.3M 摄像头

键盘

- > 86 键 K/B,
- > Vista 徽标键盘

定点设备

▶ PS/2 触控板,2个按钮,无向上/向下滚动

LCD

- > 13.3"/14.1" WXGA,分辨率 1280X800, 晶亮/宽屏
- > 15.4" WXGA,分辨率 1280X800, 晶亮/宽屏

硬盘驱动器

- ▶ 支持 SATA II HDD, 1 x 2.5" (9.5mm)
- > 支持 5400rpm

光驱设备

- > Super-Multi, 双层
- DVD Combo

电池

▶ 6芯电池

交流电源适配器

> 100-240VAC 50/60Hz , 65W

BIOS

- > 支持 PnP、APM 2.0 & ACPI 3.0
- > 支持外部 USB 闪存卡引导

物理外观

▶ 13.3"/14.1" - 342.5x245x34.5~38.2 mm(无橡胶支脚), 2.4 Kg 6 芯电池

> 15.4" - 358 x 255.5 x 34.65~36.95 mm(无橡胶支脚), 2.702 Kg/2.749 6 芯电池

EMI

➤ CE、FCC

RF

CE (EN 301 489-1 & 17 , EN 300328-2)

R&TTE report/document

FCC

Telecom

CTR21 report

安全性

> CB, UL, CCC